


Anlagenzusammenstellung

Audio, 2-Draht mit Einbaulautsprecher für Briefkastenanlage

AUDIO, 2-DRAHT BUS-SYSTEM MIT EINBAULAUTSPRECHER FÜR BRIEFKASTENANLAGEN									
Ruffasten	Funktionsmodule			Netzgerät	Konfiguratoren			Hausstationen	
	 346991 964 704 000 Einbaulautsprecher für 8 Ruffasten	 346992 964 704 100 Erweiterung	 346230 964 923 290 Türöffnerrelais	 346000 964 502 790 NG	 306064 964 551 090 Set 10 WE	 306065 964 551 290 Set 20 WE	 3501* 964 980 *90 Konfiguratoren	 344252 964 021 200 Classe 100	 344082 964 021 000 Polyx Audio
1	1		1	1	1			1	1
2	1		1	1	1			2	2
3	1		1	1	1			3	3
4	1		1	1	1			4	4
5	1		1	1	1			5	5
6	1		1	1	1			6	6
7	1		1	1	1			7	7
8	1		1	1	1			8	8
9	1	1	1	1	1			9	9
10	1	1	1	1	1			10	10
11	1	1	1	1		1		11	11
12	1	1	1	1		1		12	12
13	1	1	1	1		1		13	13
14	1	1	1	1		1		15	14
15	1	1	1	1		1		15	15
16	1	1	1	1		1		16	16
17	1	2	1	1		1		17	17
18	1	2	1	1		1		18	18
19	1	2	1	1		1		19	19
20	1	2	1	1		1		20	20
22	1	2	1	1	1	1	1	22	22
26	1	3	1	1	1	1	1	26	26
30	1	3	1	1	2	1	2	30	30
34	1	4	1	1	2	1	2	34	34
38	1	4	1	1	2	1	2	38	38
42	1	5	1	1	3	1	3	42	42
46	1	5	1	1	3	1	3	46	46
50	1	6	1	1	4	1	4	50	50

Für die Lichtsteuerung oder zusätzliche Türöffnung benötigen Sie einen Aktivator (Art. 346200). Für die Anbindung an eine TK-Anlage benötigen Sie das BUS-TK-Interface (Art. 306905) und FTZ a/b-Interface (Art. 905TFE).

* Für mehr als 20 Teilnehmer finden Sie die passende Konfiguratorenanzahl in der Tabelle

1) Anstelle von Polyx Video Basic (Art. 344192) können auch die Hausstationen Axolute Station (Art. 349310), Axolute Display (Art. 349311/12/13) oder Swing (Art. 344804) eingesetzt werden.
Für das Etagentaster-Interface (Art. 346833), für Axolute Station (Art. 349310) und Axolute Display (Art. 349311/12/13) werden zusätzliche Konfiguratoren benötigt. Bei Axolute müssen die jeweiligen Abdeckrahmen separat bestellt werden.

Für die Lichtsteuerung oder zusätzliche Türöffnung benötigen Sie einen Aktivator (Art. 346200). Für die Anbindung an eine TK-Anlage benötigen Sie das BUS-TK-Interface (Art. 306905) und FTZ a/b-Interface (Art. 905TFE).

* Für mehr als 20 Teilnehmer finden Sie die passende Konfiguratorenanzahl in der Tabelle.

Hausstation- Anzahl	KONFIGURATORENANZAHL											
	306064 964 551 090 Set 10 HS	306065 964 551 290 Set 20 HS	3501/0 964 980 090 Konfig. 0 (10 St.)	3501/1 964 980 190 Konfig. 1 (10 St.)	3501/2 964 980 290 Konfig. 2 (10 St.)	3501/3 964 980 390 Konfig. 3 (10 St.)	3501/4 964 980 490 Konfig. 4 (10 St.)	3501/5 964 980 590 Konfig. 5 (10 St.)	3501/6 964 980 690 Konfig. 6 (10 St.)	3501/7 964 980 790 Konfig. 7 (10 St.)	3501/8 964 980 890 Konfig. 8 (10 St.)	3501/9 964 980 990 Konfig. 9 (10 St.)
bis 10	1											
bis 20		1										
bis 29	1	1			1							
ab 30	2	1			1	1						
ab 40	3	1			1	1	1					
ab 50	4	1			1	1	1	1				
ab 60	5	1			1	1	1	1	1			
ab 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
ab 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
ab 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Die Tabelle empfiehlt die Anzahl der Konfiguratoren für Anlagen mit 1 bis 100 Hausstationen und 1 Türstation