



### LES FONCTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES:

- Recherche et sélection du résident dans un ordre alphanumérique
- Appel alphanumérique de la station de porte aux postes intérieurs
- Communication entre la platine de rue et les postes intérieurs
- Ouverture de porte (gâche pas fournie)

### CONFIGURATION

Les postes d'appartement sont configurés en ordre croissant de (0 à 99).

L'alimentation ne se configure pas.

La configuration physique du micro haut parleur ne se fait pas, elle se fait avec le clavier numérique et display ou par logiciel «TiSferaDesign» (méthode de configuration recommandée)

Chaque résident sera enregistré avec le nom, prénom, informations complémentaires, numéro de destinataire et d'appel, ainsi que son code d'accès.

Avec le module clavier code supplémentaire chaque résident à la possibilité d'avoir un code de 4 à 9 chiffres pour permettre l'ouverture de la porte.

