

Platines de rue vidéo couleur antivandales

série Inox à bus 2 fils



Emb.	Réf.	Platine de rue vidéo antivandale
1	308011 964 202 244	Platine de rue vidéo 4 boutons d'appel Dimensions (L x H): 180 x 270 mm, Dimension d'encastrement (L x H x P): 127 x 220 x 50 mm
1	308012 964 202 444	Platine de rue vidéo 8 boutons d'appel Dimensions (L x H): 180 x 330 mm, Dimension d'encastrement (L x H x P): 127 x 260 x 50 mm
1	308013 964 202 644	Platine de rue vidéo 12 boutons d'appel Dimensions (L x H): 180 x 360 mm, Dimension d'encastrement (L x H x P): 127 x 310 x 50 mm
1	308014 964 203 044	Platine de rue vidéo 20 boutons d'appel Dimensions (L x H): 180 x 440 mm, Dimension d'encastrement (L x H x P): 127 x 400 x 50 mm
1	308015 964 207 744	Platine de rue vidéo 32 boutons d'appel Dimensions (L x H): 340 x 370 mm, Dimension d'encastrement (L x H x P): 308 x 329 x 50 mm

Emb.	Réf.	Boîtiers apparents
1	308021 964 292 244	Boîtier apparent pour platine de rue 4 boutons d'appels réf. 308011 Dimensions: L x H x P: 178 x 267 x 40 mm
1	308022 964 292 444	Boîtier apparent pour platine de rue 8 boutons d'appels réf. 308012 Dimensions: L x H x P: 178 x 327 x 40 mm
1	308023 964 292 644	Boîtier apparent pour platine de rue 8 boutons d'appels réf. 308013 Dimensions: L x H x P: 178 x 357 x 40 mm
1	308024 964 293 044	Boîtier apparent pour platine de rue 20 boutons d'appels réf. 308014 Dimensions: L x H x P: 178 x 437 x 40 mm
1	308025 964 297 744	Boîtier apparent pour platine de rue 32 boutons d'appels réf. 308015 Dimensions: L x H x P: 338 x 367 x 40 mm

Emb.	Réf.	Pièces de rechange
1	308030 964 290 044	Plexiglas pour caméra extérieur
1	308031 964 290 144	Plexiglas et étiquette pour boutons d'appel (4 pièces)

Remarque sur la configuration de la platine de rue et postes intérieurs

Dans les platines de rue série inox anti-vandale, les boutons d'appels sont attribués d'usine sans avoir à insérer le configurateur sur la position N à l'arrière de la platine de rue, le 1^{er} bouton d'appel est tout en haut à gauche, le 2^{ème} tout en à droite etc.

Dans les postes d'appartement, il faut configurer tous les postes d'appartement dans l'ordre croissant, de 1 à.. selon la platine de rue choisie. Les postes d'appartement en parallèle ont la même configuration que l'appareil principal

