# CS141 SNMP / WEB / MODBUS MANAGER



description	fonction				
1 COM1-Interface	Interface série (câble RS232) pour la communication avec un onduleur ou un autre appareil				
2 COM2-Interface	Pour connecter des périphériques supplémentaires (par exemple le modem GSM, le capteur d'humidité ou de température, le SENSORMANAGER II ou d'autres appareils qui communiquent par le bus (par exemple Modbus-RS232, Profibus et LonBus, etc.) Connexion CS141L, CS141SC, CS141MINI & CS141R_2 (avec RS232), CS141LM et CS141SCM (avec RS485). Pas disponible pour CS141BL et CS141_BSC.				
3 RJ45 interface LAN	Interface Ethernet 10/100 Mbit avec des diodes d'état à LED (couleur verte: indique que la connexion au réseau est établi, couleur jaune: indique qu'il ya du trafic sur le reseau)				
4 DC entrée de puissance	Dispositif externe: equipé d'un adaptateur de commutation de 12 V (livré avec l'appareil) Dispositif interne: via l'interface de la fente de l'ASC				
5 AUX	Disponible en tant que CS141L, CS141LM, CS141SC et CS141SCM: il peut être connecté à CON_R_AUX4 et BACS etc				
6 Status-LED (rouge et vert)	Etat de fonctionnement du CS141	signalisation LED			
	Déballage du système d'exploitation (processus de mise à jour)	Diode rouge clignote			
	Erreur lors du déballage du système d'exploitation	Diode rouge clignote rapidement			
	Lancement du système d'exploitation	Diode rouge fixe			
	Perte de la communication au dispositif externe (par exemple UPS)	Diode clignote en rouge et vert			
	Fonctionnement normal - Connexion avec un appareil externe est établi	Diode clignote en vert			
7 Interrupteur à glissière Commutateur DIP	Pour la commutation entre les différentes options de démarrage Interrupteur à glissière en position médiane / Commutateur DIP 1 + 2 en position OFF: Pour mettre le CS141 en mode configuration et activer l'adresse IP standard 10.10.10.10 (après un démarrage à froid). Interrupteur à glissière en position droite / DIP-Switch 1 Position OFF, 2 Position ON: Adressage IP automatique : DHCP mode est activé et l'adresse IP est défini par le serveur DHCP automatiquement. Vérifiez l'adresse MAC de votre appareil (CS141) pour identifier votre appareil dans le réseau. Interrupteur à glissière en position gauche / Commutateur DIP 1 en position ON, 2 position OFF: Les paramètres de réseau de l'inter- face HTTP sont utilisés. Il est également possible de configurer le mo- de DHCP.	ON 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2			
8 USB					

# Installation / Intégration au réseau du CS141

# 1. Activer le de mode de configuration

#### Variante 1

**1.** Placez le commutateur en position médiane / DIP SW 1 et 2 en position OFF.

**2.** Connectez le port LAN du CS141 directement avec un câble Ethernet Croise au PC / poste de travail.

#### Important:

Il est recommandé de donner au PC et au port (gateway) la mème adresse IP, par exemple 10.10.10.11.

## Variante 2

**1.** Placez le commutateur en position médiane / DIP SW 1 et 2 en position OFF.

**2.** Connectez le CS141 et le PC avec un hub ou switch **et deux câbles Ethernet** sur **le port LAN** de l'appareil.

# 2. Connectez l'adaptateur à l'ASC

#### **Dispositif externe**

Connectez l'onduleur avec le cable d'origine UPS au COM1 du CS141.

#### **Dispositif interne**

Lors de l'utilization d'une carte interne insérer la dans la fente de l'UPS prévue à cet effet.

Pour l'installation de l'onduleur, veuillez lire le manuel qui est inclus dans le CD ou la documentation qui peut être téléchargée sur la page internet du fabricant de votre UPS.

Toutes les fonctions de l'onduleur et l'utilisation d'événements flexibles, etc., sont décrits dans le Manuel de l'utilisateur du CS141 !

# 3. Connectez le CS141 à l'alimentation

#### **Dispositif externe**

Connectez le CS141 à l'alimentation fournie.

#### **Dispositif interne**

Le CS141 recoit du courant à travers l'alimentation interne de l'onduleur. Il est toujours possible d'insérer ou de retirer le CS141 sans endommager l'onduleur. Pour déconnecter la carte, retirez le périphérique de la fente et placez-le à nouveau.





## 4. Accès au CS141 via le réseau

### 4.1. Ajouter l'adresse IP standard sur votre ordinateur

1. Ouvrez un "DOS command" fenêtre ou

2. Exécutez la commande "cmd.exe"

**3.** Entrez la commande suivante: **"Route add 10.10.10.10 <adresse IP locale**" (par exemple: "route add 10.10.10.10 192.168.222.54")

**4.** Exécutez la commande "**ping 10.10.10.10**" pour vérifier si l'appareil est accessible.

Conseils: Le CS141 a besoin d'environ 30 secondes pour démarrer le serveur web. Quand le serveur Web fonctionne, la diode change de couleur du rouge en vert (démarrage) et se met à clignoter.



## 4.2. Détection de l'appareil avec l'outil "NetFinder"

Le lien suivant mène au logiciel "NetFinder" qui cherche votre appareil automatiquement sur le réseau:

http://www.generex.de/generex/download/software/ install/NetFinder.zip



#### 5. Accès via une connexion HTTP et login

1. Ouvrez le navigateur de Web.

2. Entrez l'adresse http://10.10.10.10

 Pour la connexion choisir: nom d'utilisateur: "admin" mot de passe par défaut: "cs141-snmp"

#### **Remarque:**

Les navigateurs Web modernes ont tendance à mettre les fichiers en cache pour une utilisation ultérieure. Ce comportement du navigateur est souvent la cause d'erreurs de présentation et de connexion. Dans ce cas, supprimez le cache du navigateur et appuyez sur CTRL + F5.

#### 6. Choisissez la langue

- 1. Alley sur
  - Système
  - Général

dans le menu à gauche.

2. Ensuite choisissez la "langue".



# 7. Configurez l'adresse IP du CS141 Paramètres réseau de base

- 1. Choisissez
  - Système
  - Réseau

dans le menu à gauche.

- 2. Entrez les valeurs de
  - Adresse Locale
  - Masque de sous-réseau
  - Portail par Défaut
  - ("Serveur DNS" si désiré)

**3.** Appuyez sur le bouton "**Appliquer**" pour valider les modifications.

- 4. Choisissez
  - Système - Date & Heure dans le menu déroulant.

**5.** Entrez **"l'adresse IP**" de votre serveur de synchronisation et synchronisez le CS141 avec ce serveur.

Les paramètres temporels du serveur sont importants pour l'enregistrement / d'alarme d'un événement (Si aucun serveur de synchronisation est configuré le temps sera mis à 01.01.2000.

**6.** Configure les modification en appuyant sur le bouton "**Appliquer**".

**7.** Choisissez les points

- Appareils
- ASC
- Configuration

dans le menu déroulant pour la configuration d'ASC.

**8.** Choisissez le modèle ASC qui est relié avec le CS141.

**9.** Cliquez sur le bouton **"Appliquer**" pour enregistrer les modifications.

Plus d'informations sur le paramètre d' ASC sont disponibles dans le CS 141 Mode d'emploi.

- Système	
General     A	
A NCSCau	
MAC	d0-39-72-3b-f6-e4
Nom d'Hôte	cs141
IPv4	
Adresse Locale	10.10.10.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Portail par Défaut	10.10.10.1
Serveur DNS	10.10.10.1
IPv6	
Local Address	
Subnet Mask	
Portail par Défaut	
Serveur DNS	
(	Appliquer Annuler
- Système	
A Cánáral	
w General	
Réseau	
<ul> <li>Réseau</li> <li>Date &amp; Heure</li> </ul>	
<ul> <li>Ceneral</li> <li>Réseau</li> <li>Date &amp; Heure</li> </ul>	
General     Réseau     Date & Heure	2000-01-01107-55-04-02
Centeral  Cente	2000-01-01107-55-4-20 0 pool.nip.orgTPTe

Configurer l'heure-du-Système Manuellement Date & Time (00.02.2016 16.44.56, Belsystem Time

- Appareils		
- ASC		
Configuration		
Modèle	No UPS model defined	
Puissance (VA)	500	
Charge (VA)	500	
Temps de garde (minute)	6	
Temps de Recharge (h)	10	

R-Open

tt.mm.jjjj

6

minutes

Type de Câble

Date d'Installation de Batterie

Temps d'Arrêt Normal Du Système



### 8. Connectez le CS141 avec le réseau

Raccordez le port **LAN** de l'appareil avec un câble réseau RJ45 (non inclus) au réseau.

## 9. Mettre le CS141 en mode de fonctionnement

Pour le moment le CS141 est toujours accessible sur l'adresse IP 10.10.10.10!

**1.** Pour changer le mode de fonctionnement, déplacer le commutateur vers la gauche / DIP-Switch 1 en position ON.

**2.** Pour un démarrage à froid (Cold-Boot) retirer l'alimentation électrique du CS141.

**3.** Ensuite connectez le CS141 à l'alimentation à nouveau. Le CS141 sera joinable à l'adresse IP configurée. (L'adresse n'est plus accessible à 10.10.10.10)



#### **10. Envoyez signales d'arrêt aux ordinateurs sur le réseau**

Pour arrêter un ordinateur en cas de panne de courant, il est nécessaire d'installer un client RCCMD à chaque ordinateur qui doit etre arreté. En outre il y à certaines configurations à faire dans la gestion de l'événement de l'adaptateur.

#### Installation du client RCCMD

**1.** Télécharger le fichier d'installation de l'ASC-Management CD ou de Internet.

**2.** Chaque installation RCCMD nécessite une clé de licence distinct. Pour certains produits, une clé de licence est inclus. Licences supplémentaires sont disponibles chez votre fournisseur.



**3.** Dans le premier menu, vous devez entrer l'adresse IP de l'adaptateur dont le client de RCCMD doit recevoir les signaux d'arrêt. Validez la configuration par défaut suivant. Remarquez le fichier d'arrêt dans la dernière fenêtre. Pour modifier la séquence d'arrêt du client, appuyez sur le bouton "configure" (Il est également possible d'éditer le fichier batch pour modifier ou ajouter des événements.) L'installation se termine en appuyant sur "Install" et le service démarre.

#### Français French

# 11. Configuration de l'événement pour le CS141

- 1. Choisissez l'entrée
  - Appareils
  - ASC
  - Évènements

dans le menu déroulant.

**2.** Cliquez sur le bouton "+" à côté de l'événement "**Powerfail**".

**3.** Le Job-Editor démarre. Choisissez l'option **"RCCMD Shutdown**" dans le menu.

**4.** Saisissez **"l'adresse IP**" de votre client (Le Listener-Port est habituellement 6003). Sur le côté droit, vous pouvez spécifier quand le signal doit être arrêté, par exemple "At 300 seconds remaining time".

**5.** Cliquez sur le bouton "**Sauvegarder la Configuration**".

**6.** Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de faire un RCCMD d'arrêt en cas de "panne de courant" ("Power Fail") comme dans le cas de "batterie faible" - mais, dans ce cas, sans aucun retard pour éviter que les pannes de serveur aient raison de l'alarme de batterie faible.

## **12. Options pour CS141**

Le CS141 peut être complète par une variété de capteurs d'environnement et d'autres dispositifs pour surveiller température, humidité, feu et fumée, mouvement et intrusion, pression, niveaux de replissage etc.

	¢C ¢É	onfiguration				
	¢ É					
		vènements				
>	-	Évènement ~	Jobs ~	Regsitre	Courriel	EMail Trap
		contains		negonio		Linui, rrup
>		Powerfail	3	1	0	1
>		Power restored	3	1	0	1
>	+ m	System shutdown	1	1	0	0
>	0 + m	UPSMAN started	1	1	0	0
>	+ ÷	UPS connection lost	3	1	0	1
>	0 + â	UPS connection restored	3	1	0	1
>	-+ ÷	UPS Battery Old	1	1	0	0
>	0 + ô	Bypass on	3	1	0	1
>	0 + â	Bypass off	3	1	0	1
>	0 + 0	Battery low	3	1	0	1
*	-+ ÷	Input bad	1	1	0	0
dd J ob D Text	Job to Eve Job:	Log	Timing	ement, une seul	le fois	
			Schedule L'action sera e spécifiées si la	d in xécuée seuler condition est	seconds ment après les t vraie!	secondes
			After After	seconds	s, repeat all	second
Annul	Sauvenarde	er la Configuration	At	seconds re	emaining time	

En outre, d'autres composants tels que de divers fixations de montage, BACnet convertisseur,, PROFIBUS convertisseur etc. disponibles. S'il vous plaît demandez à votre ASC fabricants / fournisseurs pour d'informations plus détaillées sur les options disponibles.

