


# MyHOME® domotique - BUS

## touches Axolute

Les mécanismes de commandes Axolute MyHOME peuvent être utilisés selon différentes modalités : Fonctionnement type bascule ou fonctionnement type poussoir. Ce mode de fonctionnement sera déterminé selon la configuration du produit et selon les touches et sous-touches utilisées.


### Touches TYPE POUSSOIR

Seule la partie basse de la touche est utilisée pour piloter la commande




### Touches TYPE BASCULE

La partie basse et la partie haute de la touche sont utilisées pour piloter la commande



NOTE : les mécanismes de commande sont livrés avec un jeu de sous touches de différents formats. Les touches en tant que tel doivent être prévues en supplément du mécanisme de commande selon le choix du client.



# MyHOME® domotique - BUS

## touches Axolute - type poussoir



HC4915/2BB



HD4915AC

Emb.	Réf.	Touches avec symbole sonnette Axolute
1	<b>HD4915M2BB</b> <b>HC4915/2BB</b> <b>HS4915/2BB</b>	<b>Touches type poussoir - 2 modules</b> ○ White ○ Alu ● Anthracite
1		
1		
1	<b>HD4915AC</b> 305 953 001 <b>HC4915AC</b> 305 953 831 <b>HS4915AC</b> 305 953 041	<b>Touches avec symbole "GEN" Axolute</b> <b>Touches type poussoir - 1 module</b> ○ White ○ Alu ● Anthracite
1		
1		
1	<b>HD4915M2AC</b> 305 954 001 <b>HC4915/2AC</b> 305 954 831 <b>HS4915/2AC</b> 305 954 041	<b>Touches type poussoir - 2 modules</b> ○ White ○ Alu ● Anthracite
1		
1		
1	<b>HD4915AE</b> 305 971 101 <b>HC4915AE</b> 305 971 831 <b>HS4915AE</b> 305 971 041	<b>Touches avec symbole STOP Axolute</b> <b>Touches type poussoir - 1 module</b> ○ White ○ Alu ● Anthracite
1		
1		