

MyHOME® domotique - BUS

touches Arteor



Emb.	Réf.	Touches neutre Arteor
1	5744 65 305 061 001	Touches type bascule - 1 module ○ Blanc ● Magnésium
1	5744 64 305 061 841	
1	5744 67 305 071 001	Touches type bascule - 2 modules ○ Blanc ● Magnésium
1	5744 66 305 071 841	
1	5744 93 305 067 001	Touches avec symbole "montée-descente" Arteor Touches type bascule - 1 module △ ○ Blanc ▽ ● Magnésium
1	5744 92 305 067 841	
1	5744 95 305 077 001	Touches type bascule - 2 modules △ ○ Blanc ▽ ● Magnésium
1	5744 94 305 077 841	
1	5744 75 305 065 001	Touches avec symbole "lumière" Arteor Touches type bascule - 1 module ☀ ○ Blanc ☀ ● Magnésium
1	5744 74 305 065 841	
1	5744 77 305 075 001	Touches type bascule - 2 modules ☀ ○ Blanc ☀ ● Alu
1	5744 76 305 075 841	
1	5744 83 305 063 001	Touches avec symbole "ON-GEN-OFF" Arteor Touches type bascule - 1 module OFF ○ Blanc GEN ● Magnésium ON
1	5744 82 305 063 841	
1	5744 85 305 073 001	Touches type bascule - 2 modules OFF ○ Blanc GEN ● Magnésium ON
1	5744 84 305 073 841	

Emb.	Réf.	Touches avec symbole "stop" Arteor
1	5745 47 305 980 001	Touches type poussoir - 1 module ○ Blanc □ ● Magnésium
1	5745 48 305 980 841	
1	5744 87 305 064 001	Touches avec symboles "OFF réglage" "ON réglage" Arteor Touches type bascule - 1 module ON ○ Blanc OFF ● Magnésium
1	5744 86 305 064 841	
1	5744 91 305 069 001	Touches 1 module pour diffusion sonore Arteor symbole "changement source" et "changement morceau" Touches type bascule - 1 module ○ Blanc ● Magnésium
1	5744 90 305 069 841	